


●● ガス 湯沸器<瞬間式>

取扱説明書 33-691型

保証書付




ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス湯沸器〈瞬間 式〉をお求めいただき、ありがとうございま した。

別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ


| 各部の名称 |
|---|
| ● 特に注意していただきたいこと |
| ● 器具の設置 |
| ● 使用手順 |
| ● 使用時のご注意 |
| ● 日常の点検・手入れ |
| ● 故障異常の見分け方と処置方法 |
| ● 長期間使用しない場合 |
| ● アフターサービスのお申し込み |
| ●特 長···································· |
| 寸法図と仕様一覧表 |
| ● 別売部品のご紹介 |
| ● 本製品と快適なくらしのだめに |



安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

●ガスの種類を確かめてください。

ガス 問果本体の 前面にはってある 銘板(ラベル)に表示のガスの 種類とお宅のガスガー致しているかをまず確かめてください。



- ●ガスの種類には都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器異銘板のガスの種類の一致を必ず確かかてください。

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

給湯及びシャワー以外の用途には使用しないでください。


●壁その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。

ガス漏れ予防


- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- ●使用中には時どき正常に燃焼している ことを確かめてください。

火災予防

●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、 揮発油など)を絶対においだり近づけ たりしないようにしてください。



- ●排気部の上にタオル、ふきんなどをの せないでください。 不完全燃焼や異常過熱の原因になりま
- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。




ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を 触れだりしないでください。特に小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用 をやめてガス元せんを閉じ、大阪ガス 支社または大阪ガスサービスショップ に運絡してください。

ご注意

万一ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり換気属その他電気態臭にふれ たりしないでください。(スイッチの入 ・切やな源ブラグの抜き差し等)、火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。



厳寒期には、器具内の水が漂結し、破損事故が起こることがありますので庭のたまり水などが凍るおそれのある日は、給湯せんから水を流し放しにするか、器具の中の水を抜くなどして嗅結を防止してください。

(器具の中の水を抜く方法については、12ページを参照)

●凍結したときは

① 図具や配管が、破損し、高額の修理費がかかる場合があります。② 凍結したまま使われますと、器具に異常が生じる場合があります。凍結が溶けた後、水もれがないのをご確認の上ご使用ください。


●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せん閉止)して十分な点検をお願いします。

[故障異常の見分け方と処置方法については17ページをお読みください]

●この器具には、電線からの誘導電等の異常電圧を吸収し、器具を保護する電サージ吸収装置(ZNR)を備えていますが、直撃層については電気器具全般に問題がありますので、近くで電の音が聞えてきだときは、電気部品の破損を防止するため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 継続してお使いになるとき、最初に出るお湯は特に熱くなることがありますので、少し出してから、手をふれるようにしてください。


- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは16ページをお読みください)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支柱にご連絡ください。



(1)点火前の準備と確認

外壁設置の場合

- ①給水元せんを開き、すべての給湯せんから水の出てくることを確認してください。また、水抜きせんが確実にしまっているか確認してください。
- ②ガス元せんを開いてください。
- ③メーンコントローラ側の電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ●メーターボックス設置の場合
- ①メーターボックスの扉を開けて以下のことを確認してください。
- ◎給水元せんを開き、すべての給湯せんから水の出てくることを確認してくださ い。また水抜きせんが確実にしまっているか確認してください。
- ③ガス元せんを開いてください。
- ④電源プラグを交流 100∨のコンセントにしっかりとさしこんでください。



(2)点火

- 運転スイッチを「入」側にしてください。
- 運転ランプが点灯します。
- お湯を使用する場所の給湯せんをあけ
- 。 ると自動的に*ボーナーに*点火してお湯 が出てきます。
- この時、燃焼ランプガ点灯します。
- *この器具はダイレクト点火方式の採用 によりたね火をなくし、給湯せんの開 閉で直接メーンバーナーの点火・消火 を行ないます。



(注意)


初めて使う場合は、ガス配管途中に空 気がたまっていますので、すぐに点火 せず安全動作に入ることがあります。 このときは、燃焼ランブが点滅します ので、給湯せんをしめてから運転スイ ッチを一たん「切」にし、再度「入」 にしてください。

※再点火

運転スイッチを「切」にした後、すぐ 使用される場合は3秒程待ってから運 転スイッチを「入」にしてください。

(3)給 湯


- お湯を使用する場所の給湯せんをあけ、 混合水せんにより、湯と水を混合し、 必要な湯温と湯麗を調節してください。 給湯せんを絞りすぎますとパーナーの 火ガ消えることがありますのでご注意 ください。
- * 同時に 2 ケ所 (例えば台所と洗面所等) でお湯を出すことはできますが、それぞれの出場量は減ることがあります。 シャワー使用時は同時使用をできるだけさけてください。
 - ※単独水せんの場合は湯温切替つまみに より湯温を調節してください。



| 湯温切替つまみ | 出湯温度〔℃〕 | | | | |
|---------|------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 41 ± 6 | | | | |
| 2 | 43 + 6 | | | | |
| 3 | 48 ⁺ 7 5 | | | | |
| 4 | 68 - 12 | | | | |

※出湯温度

41+6 湯温微調節つまみ「高」 -5 湯温微調節つまみ「低」 での数値です。



(4)湯温糖節

湯温切替つまみを右へまわすと高温になり、左へまわすと低温になります。 出湯温度はこのつまみで大きく4段階 に分けて選択できます。

用途によりつまみを合わせてください。

- →湯温機関節つまみをまわすことにより、 上記の4段階ごとに出湯温度の機調節 ができます。
- **マルチコントローラ方式の場合は台 所等のメーンコントローラと浴室内 のシャワーコントローラの一方から 湯温調節ができます。
- メーンコントローラで湯温網節すると*

メーンコントローラの切替確認ランプ が点灯していることを確認してから湯 温調節してください。点灯していない ときはシャワーコントローラのシャワ 一切替スイッチを押せば点灯します。

● シャワーコントローラ(別売)で湯温調 節するとき

シャワーコントローラのシャワー切替 ランプが点灯していることを確認して から湯温調節してください。点灯して いないときは、シャワー切替スイッチ を押せば点灯します。

湯温調節機能の切替はシャワーコント ローラのシャワー切替スイッチの押し 操作でできます。

(メーンコントローラでは切替できませか)

シャワー使用後はシャワー切替スイッチを押し、メーンコントローラに湯温 調節機能を切替えておいてください。

運転スイツチ ← 「切」娘にしまり 切


(5)消火

- ●使用後、給湯せんをしめれば自動的 にパーナーの火は消えます。給湯せん を完全にしめてお湯の出をとめてくだ さい。

(6)停電時の処置

使用を一たん中止し、通電再開後、8ページ点火の項以下の操作を行なってください。

- ※この器具は電気で作動しますので、停電中は使用できません。
- ●瞬間的な停電(1年間に数回あります)により安全動作に入ることがあります。 ※ランプ点滅時の項により再点火してく ださい。



- 1. 運転スイッチーだん「辺」にする
- 2. 角び「入」にする

■ランプ点滅時

万一、火ガ消えたり、安全装置が作動 しますと、ガスを閉じ燃焼ランプガ点 滅して安全動作をお知らせします。こ の時は、運転スイッチを一たん「切」 にし、数秒待ち再び「入」にしてくだ さい。

給湯せんをあけて燃焼ランブの点滅が 止まれば正常です。数回くり返しても 点滅するときは、お近くの大阪ガスサ ービスショップもしくは、大阪ガス支 社・サービスステーションにご連絡く ださい。 冬期は歴かい地域でも給水・給湯配管の水が漂結し、破損事故が起ることがあります。このような事故を防止するため、次のような処置をしてください。

(1)低温作動ヒーターによる方法

- ●この器具には、外気温がさがってくると自動的に器具内を保湿するヒーター を組込んでいます。
- ●この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源ブラ グを抜くと作動しなくなります。
- ◆外気が極端に低くなりますと、この装置では凍結防止ができなくなりますので(2)または(8)の方法により処置してください。

②通水による連結防止方法

「この場合は路具本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の凍結も防止できます。 ①ガスの元せんをしめます。


- ②運転スイツチを「切」にします。
- ⑤ お風呂場の給湯せんをあけ、1分間に約200 α(牛乳ビン1本ぐらい) (特に変い日は、多目に)を治療に流し込んでください。
- *流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認ください。水を浴槽に流し込み、翌日雑用水としてご利用ください。

(一晩で浴そう一杯程度になります。)

(3)器具内の水を抜き凍結を防止する方法

水抜きについてのご注意

- 水板舎は、長期不在の場合や竪具の修理の時に行なうもので、通常は操作を しないでください。
- ●集合住宅のメーターボックス(ガス、電気、水道メーターおよび配管)内設置などの水抜きを行なう場合は床面および、メーターボックス内配に水がこばれないよう容器等で水を受けてください。(器具内の排水量は約700℃です。)



■水抜きの方法

- ①ガス元せんをしめます。
- ②電源プラグをコンセントから抜きます。
- ◎給水元せんをしめます。
- のすべての給湯せんをひらきます。
- ⑤水抜きせん(2ヵ所)をひらきます。
- ※水板をせんは次にお使いになるまであけたままにしておきます。
- ※水抜き後、初めて使われるときは、水抜きせんをしめ給水元せんを開き、給湯 せんから水が流れるのを確かめてください。

環場施工の状態により、(1)と(3)の方法では、配管部分の原結まで防止できない場合がありますので、必ず保温材を巻くなどの処置をしてください。

- ①湯沸器や配管が破損しますと高額の修理費がかかる場合があります。(有機)
- ②凍結しだままでは絶对に使用しないでください。

凍結したまま使われますと、湯油器に異常が生じる場合があります。


◎再使用の場合は、全ての給湯せんから水が出ることを確認し、器具及び配管から水漏れがないことを確認後、8ページ「使用手順」の頂以下の操作を行なってください。

(1)安全装置が作動したときの処置方法

- ■バーナー安全装置(フレームロッド)
- ●使用中に万一、バーナーの炎が消 えたときには、安全装置が働いて ガス通路を閉じます。この場合は 燃焼ランブが点滅しますので給湯 せんを閉めてから運転スイッチを 一たん「切」にし、しばらく待つて から再度「入」にしてください。
- ■残火安全装置(ハイリミットスイッチ)
 - ●万一、熱交換器内が空焚状態、または異常温度となった場合に作動 し、ガス通路を閉じてメーンバーナーの炎が消え、燃焼ランプが点 減します。
- ●この装置が働くと器具の診断が必要です。ガス元せんを閉め、メーンコントローラの運転スイツチを切ってからお近くの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支
 ・サービスステーションへご連絡ください。

■過熱防止装置(温度ヒューズ)

- ●使用中に器具に異常が生じ、器具 内の温度が異常に上昇したとき、 装置が働きガス通路を閉じて、バ ーナーの炎が消えます。
- ●この装置が働くと邸品交換をしないと使用できませんので、ガス元せん・給水元せんを閉め、メーンコントローラの運転スイッチを切ってからお近くの大阪ガスサービスショップもしくは大阪ガス支社・サービスステーションへご連絡ください。



- ●燃焼ランプが点滅している時は、 いつだん運転スイッチを「切」に して、しばらくしてから「入」に してください。
- ●再び燃焼ランプガ点滅する場合は 運転スイッチを「切」にしてから ガス元せんを閉め、お近くの大阪 ガスサービスショップ、もしくは 大阪ガス支社・サービスステーシ ョンへご連絡ください。

- ◆冬期、排気部から湯気のでることがありますが異常ではありません。 (これは人のはく息が白くなるのと同じ現象です。)
- ●この署具は自動通流出防止装置を内蔵しております。これは水温を感知し、自 動的に器具を通過する水の量を適節する働きをします。そのため冬期湯量が変 化することがありますが異常ではありません。
- メーターボックス内は火災予防のため燃えやすいものを置かないでください。 また物置等に利用しないでください。

- ●点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップ または大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス 支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。
- ●安全装置及びガスの通路部分は絶対に分解しないでください。
- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ●器臭の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいませんか。

● 外装の掃除

3

やわらかい市に中性洗剤をひたし、軽く拭いてください。

(タウシやブラシなどでこすらな いよう注意してください。)



ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお頼いします。

| 現象原因 | 点火しな | | ili | 使 | 类 | 籔 | 高 | 堡 | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|----------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| | 運転ランプが点だしない | 燃焼ランプが点灯しない | が焼ランプが点滅する | 使用中に消火する | 炎が安定しない | 黄火で燃える | 高温のお湯が出ない | 低温のお湯が出ない | 処置方法 | 参照ページ |
| ガス元せんの開き忘れ | | | 0 | | | | | | ガス元せんを全間にする | 8 |
| ガス元せんの開き不足 | | | 0 | 0 | | | 0 | | ガス元せんを全開にする | 8 |
| ガス管の中に空気が残っている | | 1 | 0 | | | | | | | 9 |
| ガス圧が適切でない | | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ₩ | |
| 電源プラグが 抜けている | Ō | 0 | | 0 | | | Ţ | | こンセントにしっかり差し込む | 8 |
| 電路の漏電シャ断器が作動 | 0 | Ì | | | | | | | 漏電シャ断器のリセットボタンを持す | $oxed{\bot}$ |
| 停電している | 0 | 0 | | 0 | _ | | | | 使用を一たん中止する | L |
| 安全装置の作動 | | | 0 | 0 | | | | | * | |
| パーナー炎口つまり | | | 0 | | 0 | 0 | | | ** | L |
| 出湯量が多すぎる | | | | | | | 0 | | 給湯せんを少し扱る | 9 |
| 湯温調節機能を切替えていない | Ī | | Ι. | | | | 0 | 0 | | 10 |
| 給水元せんの閑き不足 | - | 0 | | | | | | | 給水元せんを全開で使う | 8 |
| 給水元せんの開き忘れ | 1 | 0 | | | Ì | | | i | 給水元せんを全開で使う | 8 |
| 湯温切替つまみの位置が適切でない | 1 | | \vdash | | | T | 0 | 0 | 適切な位置にする | 10 |

なお***日のもの、処置や原因のわからないときは、だだちにお買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間に渡って使用しない場合は、器具の水抜きを行なってください。

(器具の中の水を抜く方法については12ページをお読みください)

- ●17ページ「故障異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認下さ
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガスサービスショップ。もしく は大阪ガス支社、サービススデーションにご連絡ください。なお、ご連絡いた だくときは、次のことをお知らせください。
 - ① 品 名……(ガス湯沸器セントラルタイプ)
 - ② 品 番……ガス接続口の近くに貼付してあります。

(例) (4) 33-691A(U) 大阪ガス株式会社 15

③ 現 象…… (できるだけ詳しく)

④ 道 順…… (できるだけ詳しく)

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまた は大阪ガス支柱にご相談ください。

この場合該整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●この器具には保証書がついています。

このガス湯沸器(セントラルタイプ)は保証書に記載のように、器臭の故障に ついて修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあ りますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


この湯沸器は建設大臣認定、優良住宅部品(BL)に認定されてい るもので、従来型と比較して大巾にコンパクトな省スペースタイプ


この湯沸器は、1台で数ケ所に給湯できるセントラルタイプですの で、取付けた所だけでなくはなれた所でも、給湯せんを操作するだ (けでお湯が使えます。


使用目的によって4号から13号までの能力切替えが可能です。何一 設定温度で出湯量を変えても適量適温のお湯をお使いいただけます。 (ただし給湯能力の範囲内)


高密度燃焼により雨焼効率を80%に維持し、しかもお湯の必要なと きだけ点火するダイレクト点火方式でガスのムダを省きました。


操作はメーンコントローラの運転スイッチを入れるだけ、あとは給 湯せんをひねるだけでお湯がご使用になれます。











年中、快適に風呂給湯と、シャワー、上り湯が使用できます。又、洗面 化粧台、流し台へも給湯できます。

おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開してから (火気に注意して)大阪カス支社、サービスステーションにご連 経ください。 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地あよび電話番号

本柱ガスピル 第541 大阪市東区平野町5丁目1 春大 〒 06 (202) 2221 サービスセンター 南 · 支 社 〒557 大阪市西坂区玉出東2丁目9番4号 云 大 阪 NG (652) 0001 北 支 社 〒532 大阪市東北区十三本町3丁目6番35号 赤大 阪 昭 (301) 1251 堺 支 社 ♥590 烫币生吉德司2丁2番份号 ☎ 堺 0722(39)1131 北 摄 支 社 〒569 高級主語の重39-6 音寫 概 1726(71) 0361 阪 神 支 社 ₹602 西宫市和上町 4 喜 15 号 ☎ 25 0798(26) 3101 景 部 支 社 表578 東大阪市指常2丁目3番77号 章河 内 6729(62) 1131 京 阪 支 独 〒573 女万市西田咨司16番77号 章权 方(720(41) 1251 神 戸 支 社 章650 神戸市二天区相生町5丁目13番10号 香神 戸 078(576) 5231 京 都 支 社 章604 京都市工京区第为街池福最町358 章京 都 1975(231) 8151 奈 良 支 社 〒631 奈良百字原北2丁目4番1号 ☆奈 良 0742(44) 1111 和數山支柱 至640 和歌走用本町 1 丁目 1 四和咖啡 9734(31) 2481 姫 路 支 社 〒670 走 巻 市 年屋 町 4 丁 目 8 倉 姫 昭 0792(85) 2221 栗 振 支 社 〒675 知三川市江西川町栗津29の1 章 加吉川 (794(21) 1801 湖 南 支 社 等525 星港市运分司李元坦680の1 四草 建 0775(62) 5311 廖 根 支 社 ≅522 多 根 王 大 東 町 9 番 4' 号 ☎ 廖 根 0749(22) 3131 * 様 支 社 季522 多 根 王 大 東 む る 番 4 号 む 彦 根 749(22) 3131 (長 県 営 東 所 東526 長 泉 市 南 兵 昭 司 3 番 4 号 む 長 및 10486(2) 7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ、優呂販売店

大阪ガス株式会社

88.08.00